

ASENNUS- JA HOITO-OHJEET



KAUKORA OY D101683.4

## Omakotitalon omistajalle

Yleistä Täytetään, kun tuote on asennettu
<b>Järjestelmän kuvaus</b> Toimintaperiaate

## Etupaneeli

Näytön kuvaus  $\_$ 

### Asetukset

Päävalikko	5
Ohjaus	5
3 Valikko Käyttö	5
4 Valikko Käyntiajat	5
5 Valikko Lämpötilat	5

### Ohjaus

Järjestelmä	6
Valikot	8

# Asentajalle

#### Yleistä asentajalle

Liitäntä	10
Asennusten tarkastus	 10

#### Valikko Asetukset

Aseta lämp var.1	11
dTKäynnis var.1	11
dTPysäyt var.1	11
Pumpun miniminopeus	11
Lisälämmitys	11
Lisäjäähdytys	11
Erotussäätötoiminto	12

Suojaustoiminnot	12
Huolto	12
Manuaalinen testi	13
Ekstra	13
Alipaineputki	14
Suojaustoiminnot	14
Virtausmittari	15
Tehdasasetus	15
Nollaa käyntiaika	16
Aika käyrä lämpö	16
Aika käyrä käynti	16
Kalibrointi anturi	16
Priorisoitu säiliö	17

## Muut

\_\_\_\_\_ 2

\_\_\_\_\_ 3

\_ 4

## Ohjaus

Järjestelmä	 18
Valikot	21

Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä Vianetsintä	23
Komponentit         Komponenttien sijainti         Komponenttiluettelo	24 24
Mitat MitatSCU 10	25

## Sähkökytkentäkaavio

#### Tekniset tiedot

#### Erillinen varuste-erä, sisältyy toimitukseen

Lämpötilan anturi		28
-------------------	--	----

### Yleistä

## Yleistä

SCU 10 on ohjausyksikkö, joka on tarkoitettu ohjaamaan aurinkolämmitysjärjestelmää ja muita lämmityslaitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Pidätämme oikeudet mahdollisiin rakennemuutoksiin.

#### Täytetään, kun tuote on asennettu

Valmistenumero pitää aina mainita kaikissa yhteydenotoissa NIBEen.			
Aserinuspaiva			
Asentajat			
Järjestelmänro	Tehdasasetus	Mahdollinen asetus	Säädetty
Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1	65	15–90	
Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1	7	4–40	
Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1	3	2–35	
Valikko 2.4 [N] Aseta lämp var.2	65	15–90	
Valikko 2.5 [N] dTKäynnis var.2	7	4–40	
Valikko 2.6 [N] dTPysäyt var.2	3	2–35	
Valikko 2.7 [N] Min pyöri. pump-	60	15–95	
pu			
Valikko 2.8 [N] Max lämp T3 P3	57	15–95	
Valikko 2.9 [N] Min lämp T3 P3	15	15–95	
Valikko 2.10 [N] Max lämp T4 P3	15	15–95	
Tähän kirjataan mahdolliset muu	tokset perusasetuksiin.		
Päiväys	Allekirjoitus		

Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen/henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Lapsia pitää valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki tuotteella.

Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin.

KAUKORA OY 2019.

# Järjestelmän kuvaus

## Toimintaperiaate

Aurinkolämpöä saadaan, kun auringon säteily muutetaan lämmöksi aurinkokeräimissä, joissa pumpun avulla kierrätetään jäätymätöntä lämmönsiirtoliuosta. Säätöyksikkö ohjaa pumppuyksikön pumpun toimintaa. Säätimen tehtävänä on käynnistää latauspumppu sillä hetkellä, kun keräinanturin T1 lämpötila on suurempi kuin varaajaanturin T2 lämpötila ja pysäyttää, kun varaajaan lämpötila lähestyy keräimen lämpötilaa.



# Etupaneeli



### Näytön kuvaus

#### Näyttö

- 1. Yksinkertaistettu järjestelmäkaavio.
  - Pumppusymboli pyörii, kun pumppu on toiminnassa.
  - Värilliset kolmiot osoittavat virtaussuunnan.
- 2. Ilmaisee, että keräimestä siirretään lämpöenergiaa säiliöön.
- 3. Kaikkien kytkettyjen anturien lämpötilat, pumpun nopeus, nykyinen teho, säiliöön siirretyn energian kokonaismäärä.
- 4. Valikkojen navigointipainikkeet.

#### Näppäimistö

**Seuraava-painike** Siirtää oikealle



## 

Takaisin-painike

Siirtää vasemmalle

# •

Miinus-painike

Siirtää alaspäin valikossa tai miinus (-).

### Plus-painike

Siirtää ylöspäin valikossa tai plus (+).

# Asetukset

### Päävalikko

••	Informaatio
•	Huolto
	Asetukset
	Toiminnot
	Käyntiaika h
	Lämpötilat

Siirry haluttuun valikkoon painamalla ►. Aktiivinen valikko näytetään ylimpänä mustalla pohjalla.

Alivalikkoon pääset siirtämällä kohdistinta ♥ (+) tai (-)-painikkeilla ja aktivoimalla alivalikon painamalla ►.

Kaikissa valikoissa voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla **4**.

## Ohjaus

#### Valikko 0 [N] Informaatio

Täällä voit tehdä yleisiä asetuksia, kuten valita kielen tai aktivoida toimintoja.

#### Valikko 1 [N] Huolto

Täällä voit tehdä yleisiä asetuksia, kuten valita kielen tai aktivoida toimintoja.

#### Valikko 2 [N] Asetukset

Täällä asetetaan käynnistys- ja pysäytyslämpötilat.

#### Valikko 3 [N] Toiminnot

Täällä valitaan käyttötila.

#### Valikko 4 [N] Käyntiaika h

Täällä voit nähdä eri tiedot käyrinä.

#### Valikko 5 [N] Lämpötilat

Täällä voit nähdä eri lämpötilat käyrinä.

## 3 Valikko Käyttö



#### 3.1 Automaattinen käyttö ja Pois:

- Aktivoi automaattikäyttö painamalla (+) tai (-)-painiketta ja valitsemalla rivi "Automaatti". Aktivoi valinta painamalla ▶-painiketta.
- Automaattikäyttö lopetetaan samalla tavoin paitsi että valitaan rivi Off.

#### 4 Valikko Käyntiajat



Tässä valikossa näytetään käyntiaikojen, dT:n, tehon ja energian käyrät.



- Voit näyttää koko käyrän siirtämällä kohdistinta (+) ja (-)-painikkeilla
- Käyttökäyrien aika muutetaan valikossa Huolto". Käyrässä näkyy nykyinen aika ja aikaisemmin asetettujen tuntien lukumäärä.

## 5 Valikko Lämpötilat



- Tässä valikossa näytetään kaikki nykyiset lämpötilat.
- Valitse aikaisempien lämpötilalokien näyttö painamalla
   (+) tai (-)-painikkeita. Kun kohdistin on haluamasi anturin kohdalla, paina ▶. Näyttöön tulee valitun anturin lämpötilakäyrä.



 Voit näyttää koko ajanjakson siirtämällä kohdistinta (+) ja (-)-painikkeilla Kun ensimmäisen ikkunan loppu saavutetaan, käyrä näyttää seuraavat 100 pistettä.

# Ohjaus

## Järjestelmä

Kun olet valinnut rivin "Järjest", siirry alivalikkoon painamalla

Valittavana on 10 erilaista järjestelmää.

#### Järjestelmä 1

Perusjärjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, aurinkokeräin ja kaksi anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä ta kahdella anturilla (termostaatti-, jäähdytys- tai erotussäätötoiminto).



### Järjestelmä 2

Järjestelmä, jossa on kaksi säiliötä, pumppu, vaihtoventtiili, aurinkokeräin ja kolme anturia.



## Järjestelmä 3

Järjestelmä, jossa on kaksi säiliötä, kaksi pumppua, aurinkokeräin ja kolme anturia.



#### Järjestelmä 4

Järjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, vaihtoventtiili, kaksi aurinkokeräintä (itä/länsi) ja kolme anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaattitai jäähdytystoiminto).



#### Järjestelmä 5

Järjestelmä, jossa on säiliö, kaksi pumppua, kaksi aurinkokeräintä (itä/länsi) ja kolme anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaatti- tai jäähdytystoiminto).



#### Järjestelmä 6

Järjestelmä, jossa on kaksi säiliötä, kaksi pumppua, aurinkokeräin ja neljä anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaatti- tai jäähdytystoiminto).



#### Järjestelmä 7

Järjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, aurinkokeräin ja neljä anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaatti- tai jäähdytystoiminto).



#### Järjestelmä 8

Järjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, aurinkokeräin, lämmönsiirrin, venttiili ja viisi anturia. Kun säiliön maks. lämpötila on saavutettu, venttiili vaihtaa ulkoiseen piiriin.



## Järjestelmä 9

Järjestelmä, jossa on vesivaippainen puukattila, säiliö, pumppu, aurinkokeräin ja kaksi anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä tai kahdella anturilla (termostaatti-, jäähdytys- tai erotussäätötoiminto).



#### Järjestelmä 10

Järjestelmä, jossa on vesivaippainen puukattila, säiliö, kaksi pumppua, aurinkokeräin ja kolme anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaattitai jäähdytystoiminto).



## Valikot

## Esimerkki valikkopuusta Järjestelmässä 6.

Valikko 0 [N] Informaa	tio	
Valikko 1 [N] Huolto	Valikko 1.1 [N] Suomi	
	Valikko 1.2 [N] Aika ja päivämäärä	Valikko 1.2.1 [N] Päivä
		Valikko 1.2.2 [N] Kuukausi
		Valikko 1.2.3 [N] Vuosi
	Valikko 1.3 [S] Järjest	Valikko 1.3.1 [S] Järjest 6
	Valikko 1.4 [S] Lisä pois	Valikko 1.4.1 [S] Off
		Valikko 1.4.2 [S] external heat
		Valikko 1.4.3 [S] cooling
		Valikko 1.4.4 [S] diffcontrol
	Valikko 1.5 [S] Lasiputkikeräinei	
	Valikko 1.6 [S] Suojaustoiminto	Valikko 1.6.1 [S] Lämp kiehunta
		Valikko 1.6.2 [S] Jäähdytys keräinpois
		Valikko 1.6.3 [S] Jä. var. käynnispois
		Valikko 1.6.4 [S] Jä. var. pysäyt pois
		Valikko 1.6.5 [S] Neste
	Valikko 1.7 [S] Virtaus mittausei	
	Valikko 1.8 [S] Virtaus (l/min)	
	Valikko 1.9 [S] Tehdas asetuksetei	
	Valikko 1.10 [N] Käyntia. nollaus ei	
	Valikko 1.11 [N] Kaavion aika lämp	
	Valikko 1.12 [N] Kaavion aika toim	
	Valikko 1.13 [S] Antureiden kalibr	Valikko 1.13.1 [S] Anturi T1
		Valikko 1.13.2 [S] Anturi T2
		Valikko 1.13.3 [S] Anturi T3
		Valikko 1.13.4 [S] Anturi T4
		Valikko 1.13.5 [S] Anturi T5
	Valikko 1.14 [S] °C / °F	
	Valikko 1.15 [S] Pumppu P1	
	Valikko 1.16 [S] Pumppu P2	
	Valikko 1.17 [S] GDS1 NC	
	Valikko 1.18 [S] GDS2 NC	

N Normaalivalikot

Valikko 2.0 [S] A	setukset Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1		
	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1		
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1		
	Valikko 2.4 [N] Aseta lämp var.2		
	Valikko 2.5 [N] dTKäynnis var.2		
	Valikko 2.6 [N] dTPysäyt var.2		
	Valikko 2.7 [N] Min pyöri. pumppu		
	Valikko 2.8 [N] Max lämp T3 P3		
	Valikko 2.9 [N] Min lämp T3 P3		
	Valikko 2.10 [N] Max lämp T4 P3		
	Valikko 2.11 [N] Min lämp T4 P3		
Valikko 3.0 [S] T	oiminnot Valikko 3.1 [N] Automaatti		
	Valikko 3.2 [N] Pois		
	Valikko 3.3 [S] Testi	Valikko 3.3.1 [S] Pumppu 1	
		Valikko 3.3.2 [S] Pumppu 2	
Valikko 4.0 [N] K	äyntiaika		
h	Valikko 4.1 [N] Toiminnot		
	Valikko 4.2 [N] dT		
	Valikko 4.3 [N] Teho		
	Valikko 4.4 [N] Energia		
	Valikko 4.5 [N] SD Kortti poista		
Valikko 5.0 [N] Lä	ämpötilat Valikko 5.1 [N] Keräin1		
	Valikko 5.2 [N] Säiliö1 alaosa		
	Valikko 5.3 [N] Säiliö yläosa		
	Valikko 5.4 [N] Säiliö2		

#### S Huoltovalikot

Normaalivalikot

# Yleistä asentajalle

SCU 10 käytetään, kun haluat liittää aurinkokeräimen lämmitysjärjestelmääsi. Jotta ohjaus toimisi, se pitää aktivoida käyttövalikossa.

### Liitäntä

Kaikkien laiteliitäntöjen suojalaitteet on asennettava voimassa olevien määräysten mukaan.

### Asennusten tarkastus

Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö ja siitä on tehtävä tarkastuspöytäkirja. Yllä oleva koskee järjestelmää, jossa on suljettu paisuntasäiliö. Jos sähkökattila tai paisuntasäiliö vaihdetaan, niiden asennus on myös tarkastettava.



### HUOM!

Ruuveilla kiinnitetyt luukut saa avata vain valtuutettu asentaja.

#### - HUOM! ·

Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa.

Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

### - HUOM!

Häiriöiden välttämiseksi anturikaapelit ja tiedonsiirtokaapelit pitää asettaa vähintään 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista.

### - HUOM!

Kiertovesipumpun syöttöä ei saa kytkeä ohjausautomatiikasta. KTS. erillinen sähkökytkentäpiirustus

# Valikko Asetukset

Tässä valikossa näytetään järjestelmän kaikki asetettavat parametrit. Tiettyjä parametreja ei ole kaikissa järjestelmissä.

### Aseta lämp var.1

 Säiliön maksimilämpötila normaalikäytössä. (Asetusarvo 15 °C - 90 °C, tehdasasetus 65 °C).

## dTKäynnis var.1

 Keräimen (T1) ja säiliön 1 (T2) välinen lämpötilaero, jossa pumppu aloittaa säiliön täyttämisen. (Säädettävissä välillä 3– 40 °C. Tehdasasetus on 7 °C.

## dTPysäyt var.1

 Keräimen (T1) ja säiliön1 (T2) lämpötilaero, jossa pumppu pysähtyy. (Asetusarvo 2 - (dTSet säiliö1 - 2 °C), tehdasasetus 3 °C).



## Pumpun miniminopeus



- Valitse rivi "Min pyöri. pumppu" painamalla (+) tai (-). Aktivoi valinta painamalla ►.
- Pumpun miniminopeus asetetaan (+) ja (-)-painikkeilla (asetusarvo 50 % - 100 %, tehdasasetus 100 %).
- Triakilla tapahtuvaa pyörimisnopeusohjausta varten valitse PhAC SC.

Kun dT on alle dTMax ja asetettua "Min pyöri. pumppu" käytetään dTmin-arvona, pumpun pyörimisnopeus alkaa pienentyä.



#### HUOM!

Pyörimisnopeusohjaus tehdään vaiheohjauksella triakilla. Tarkasta ennen miniminopeuden muuttamista:

- että pumppu voi käyttää tämäntyyppistä pyörimisnopeusohjausta.

- pumpun miniminopeus.

- että pumpun nopeusvalitsin on suurimmalla nopeudella.

## Lisälämmitys

(Termostaattitoiminto on käytettävissä vain, kun lisätoiminto external heat" on valittu valikossa Lisä pois)



#### Käynnistys

 Lämpötila säiliön (T3) yläosassa, jossa termostaatti aktivoi pumpun (P3) säiliön yläosan lämmittämiseksi. (Säädettävissä välillä 20–90 °C. Tehdasasetus on 40 °C.

#### Hystereesi

 Hystereesin asetus säiliön yläosan loppulämmitystä varten. (Asetusarvo 2 °C - 30 °C, tehdasasetus 10 °C).

## Lisäjäähdytys

(Käytettävissä vain, kun lisätoiminto "cooling" on valittu valikossa "Lisä pois".)



#### Jäähdytyksen käynnistys

 Lämpötila säiliön (T3) yläosassa, jossa säiliötä aletaan jäähdyttää siirtämällä nestettä lisäpumpulla (P3) toiseen lämpövarastoon.

(Asetusarvo 20 °C - 90 °C, tehdasasetus 40 °C).

#### Jäähdytyksen hystereesi

 Hystereesin asetus jäähdytystoiminnon pysäytystä varten. Jäähdytys päättyy, kun säiliön yläosan lämpötila (T3) on pienempi kuin "Jäähdytyksen käynnistys" miinus "Hystereesi". (Asetusarvo 1 °C - 30 °C, tehdasasetus 10 °C).

## Erotussäätötoiminto

(Käytettävissä vain, kun lisätoiminto diffcontrol" on valittu valikossa Lisä pois)



#### Maksimi kylmä säiliö

 Kylmän säiliön maksimilämpötila. Jos (T3 = TC) ylittää tämän arvon, toiminto pysäytetään. (Säädettävissä välillä 15–95 °C. Tehdasasetus on 65 °C.

#### Minimi lämmin säiliö

Lämpimän säiliön alin lämpötila. Jos (T4 = TW) alittaa tämän arvon, toiminto pysäytetään. (Asetusarvo 0 °C - 95 °C, tehdasasetus 15 °C).

#### dTMax

Lämpimän ja kylmän säiliön välinen lämpötilaero, jossa pumppu (P3) käynnistyy. (Säädettävissä välillä 3–40 °C. Tehdasasetus on 10 °C.

#### dTMin

Lämpimän ja kylmän säiliön välinen lämpötilaero, jossa pumppu (P3) pysähtyy. (Säädettävissä välillä 2–30 °C. Tehdasasetus on 5 °C.

#### Suojaustoiminnot

#### Lämp kiehunta

Pysäyttää latauspumpun kun aurinkokeräin saavuttaa asetusarvon. Tämä estää höyrystymisen aurinkopiirissä.

Oletusarvo 140 °C.

#### Jäähdytys keräinpois

Kun aurinkokeräimen lämpötila on korkeampi kuin asetusarvo, latauspumppu käynnistyy keräimen jäähdyttämiseksi vaikka säiliön tavoitelämpötila on saavutettu. Se käy kunnes säiliön lämpötila on 95 °C.

#### Jä. var. käynnispois/Jä. var. pysäyt pois

Jos säiliön lämpötila on saavuttanut tavoitelämpötilan (asetuslämpötila) ja aurinkokeräimen lämpötila on yli "jäähdytys keräin", säiliön lämpö johdetaan taas keräimeen, kun keräimen lämpötila taas laskee asetusarvon "Jäähdytys käynnistys" alle. Tämä jatkuu kunnes säiliön lämpötila saavuttaa "Jäähdytys pysäytys" arvon.

### Huolto



#### Kieli

- Valitse rivi "Suomi" painamalla (+) tai (-). Aktivoi sitten valinta painamalla ►.
- Voit vaihtaa kielen painamalla (+) tai (-)-painiketta. Valittavat kielet ovat English, Deutsch, Français, Svenska, Español, Dansk, Suomi.

#### Järjestelmä

Kun olet valinnut rivin "Järjest", siirry alavalikkoon painamalla
 ▶. Valittavanasi on viisi erilaista järjestelmää, joissa on erilaisia mahdollisuuksia lisätoimintojen lisäämiseen.

Valikossa "Huolto" voit muuttaa käyrän aikajaksoa.

♦ Huolto	
Lasiputkikeräinei	ei
Suojaustoiminto	
Virtaus mittausei	kyllä
Virtaus (I/min)	10
Tehdas asetuksetei	ei
Käyntia. nollaus ei	ei
Kaavion aika lämp	5 m

- Paina (+) tai (-) ja valitse rivi "Kaavion aika lämp". Aktivoi sitten valinta painamalla ►.
- Ajanjakso muutetaan (+) ja (-)-painikkeilla. (Asetusarvo 1-60 min, tehdasasetus 5 min).
- Siirry päävalikkoon painamalla muutaman kerran
- Käyrien ajanjakso muutetaan valikossa "Huolto".

Huolto	
Suojaustoiminto	
Virtaus mittausei	kyllä
Virtaus (I/min)	10
Tehdas asetuksetei	ei
Käyntia. nollaus ei	ei
Kaavion aika lämp	5 m
Kaavion aika toim	1 h

- Valitse rivi "Kaavion aika toim" painamalla (+) tai (-).
   Aktivoi sitten valinta painamalla ►.
- Ajanjakso muutetaan (+) ja (-)-painikkeilla. (Asetusarvo 1-48 tuntia, tehdasasetus 1 tunti).
- Palaa päävalikkoon painamalla muutaman kerran

## Manuaalinen testi



- Manuaalisella testillä voidaan testata ne lähdöt, jotka ovat aktiivisia valitulla järjestelmällä ja lisätoiminnoille. Myös kaikki lämpötila-arvot näytetään. Kytkemättömille antureille näytetään maksimiarvo.
- Aktivoi lähtö valitsemalla rivi (+) tai (-)-painikkeilla ja aktivoi valinta painamalla 
   Aktivoi lähtö painamalla (+) tai (-)-painiketta.
- Pyörimisnopeussäädetyt pumput käynnistyvät pienimmällä asetetulla nopeudella, joka asetetaan valikossa "Asetukset" ja suurennetaan 100 %:iin 5 %:n askelin (+)-painikkeella.



## HUOM!

Kun valikosta poistutaan, lähdöt palaavat automaattisesti nykyiseen käyttötilaan.

Palaa päävalikkoon painamalla muutaman kerran

### Ekstra

Kun olet valinnut rivin "Lisä pois", siirry alavalikkoon painamalla  $\blacktriangleright$ .

Valittavana on kolme lisätoimintoa.

(kaikissa järjestelmissä ei ole kaikkia lisätoimintoja, katso edelliset sivut)

Tehdasasetus on lisätoiminnot deaktivoituna.

#### Ulkoinen lämpö

Toiminto on tarkoitettu lämmittämään säiliötä, kun aurinkoenergia ei riitä.

- Lisäkattila
- Sähkövastus (HUOM ei saa saada syöttöä suoraan lähtöreleeltä, vaan releellä ohjattavan kontaktorin kautta.)

#### Esimerkki



#### Jäähdytys

Jäähdytystoimintoa käytetään säiliön jäähdyttämiseen voimakkaalla auringonpaisteella. Toiminto mahdollistaa myös lämmön siirtämisen toiseen lämpövarastoon (esim. allas).

#### Esimerkki



#### Erotussäätötoiminto

Erotussäätötoimintoa käytetään lämmön siirtämiseen säiliöstä toiseen aurinkolämmityksestä riippumatta. Molempien säiliöiden lämpötila mitataan ja ohjaus siirtää lämpöä lämpimästä säiliöstä kylmään säiliöön, kun se on asetettujen parametrien mukaan sallittua.



## Alipaineputki



Valitse rivi Lasiputkikeräinei″ ja aktivoi painamalla ►.

- Jos haluat käyttää tyhjiöputkityyppistä aurinkokeräintä, valitse Kyllä painamalla (+).
- Tällä toiminnolla voit havaita anturin lämpötilan nousun, vaikka se ei ole asennettu suoraan paikkaan, jonka lämpötila nousee. Toiminto käyttää pumppua 30 sekunnin ajan joka 30. minuutti havaitakseen onko auringonpaiste riittävän voimakas lämmönkeruun käynnistystä varten.
- Tämä toiminto on aktivoitava vain, kun aurinkokeräimen anturi ei ole suoraan keräimessä.

### Suojaustoiminnot

••	Huolto	
	Suomi	
	Aika ja päivämäärä	
	Järjest	
	Lisä pois	
	Lasiputkikeräinei	ei
	Suojaustoiminto	
	Virtaus mittausei	ei

Valitse rivi Huolto" ja aktivoi painamalla

#### Maksimilämpötila

 Lämpötila aurinkokeräimessä, jossa ylikuumenemissuoja aktivoituu. (Asetusarvo 100 °C - 180 °C, tehdasasetus 140 °C.)

Aurinkokeräimen ylikuumenemissuoja. Ylikuumenemissuoja pysäyttää pumpun, kun aurinkokeräimen lämpötila on yli "Lämp kiehunta".

#### Jäähdytys (jäähdytys keräin)

 Kun toiminto "Jäähdytys keräinpois" on aktivoitu, voit aktivoida toiminnon "Jä. var. käynnispois".

140 °C
115 °C
Från 45 °C
Från 56 °C
glykoli

Jäähdytystä käytetään aurinkokeräimen nesteen suojaamiseen ja se toimii seuraavasti: Pumppu P1 tai P2 käynnistyvät, kun aurinkokeräimen (T1) tai (T2) lämpötila ylittää asetuksen "Jäähdytys keräinpois" vaikka asetettu säiliön maksimilämpötila on saavutettu. Pumppu pysäytetään, kun aurinkokeräimen lämpötila on laskenut 10 °C. (Pumppu pysäytetään, kun säiliön lämpötila saavuttaa 95 °C.)

#### Uudelleenjäähdytys

Pumppu aktivoidaan säiliön jäähdyttämiseksi aurinkokeräimen kautta, kun säiliön lämpötila on yli asetetun maksimiarvon ja aurinkokeräimen lämpötila on 10 °C alhaisempi.

Pumppu pysähtyy, kun säiliön lämpötila on laskenut asetettuun maksimilämpötilaan tai säiliön ja keräimen lämpötilaero on alle 2 °C.

#### Jäätymissuojaus (neste)

Jos jäätymissuojaus on aktivoitu, aurinkokeräimien (T1) ja (T2) lämpötila pidetään jäätymissuojauslämpötilan yläpuolella (katso alla) käyttämällä pumppuja P1 ja P2.

Jos järjestelmä on täytetty glykolilla, tätä toimintoa ei tule käyttää.

# Jos nesteenä on pelkkää vettä, jäätymissuojaus tulee aktivoida.

Tätä toimintoa voidaan käyttää lumipeitteen sulattamiseen aurinkokeräimen päältä ja tehon suurentamiseen. Keräyspiirin neste suojataan jäätymiseltä.

- HUOM! -

Älä käytä tämäntyyppistä jäätymissuojausta, kun pakkasta on säännöllisesti tai pitkien ajanjaksojen ajan.

	LämpSuojaustoiminto	
	Jäähdytys	140 °C
	keräinpois	115 °C
	Jä. var. käynnispois	80 °C
	Jä. var. pysäyt pois	70 °C
•	Neste	glykoli
	lämpöt.	

- Aktivoi jäätymissuoja painamalla (+) tai (-). Valitse rivi "Neste". Aktivoi valinta painamalla > ja aktivoi toiminta painamalla (+).
- Nyt voit asettaa jäätymissuojalämpötilan.
   (Asetusarvo -20 °C + 7 °C, tehdasasetus 3 °C).

## Virtausmittari

Virtausmittaria käytetään energiamittaukseen ja valvontaan.

 Ellei virtausmittaria ole asennettu (tehdasasennus), sinun on asetettava virtaus (l/min) valikossa painamalla (+) ja (-). Virtaustiedot löytyvät tavallisesti pumpusta. (Asetusarvo 1 - 100 l/min, tehdasasetus 10 l/min).

Huolto	
Aika ja päivämäärä	
Järjest	
Lisä pois	
Lasiputkikeräinei	ei
Suojaustoiminto	
Virtaus mittausei	ei
Virtaus (I/min)	10

- Jos pulsseja lähettävä virtausmittari on asennettu (tulo T6), valitse "pulssi". Sen jälkeen pitää virtausmittarin pulssiarvo asettaa yksiköissä litraa/pulssi (+) ja (-)-painikkeilla. (Säädettävissä välillä 1-25 l/pulssi. Tehdasasetus on 10 l/pulssi.
- Jos käytät pulssittavaa virtausmittaria energiamittaukseen, sinun on asennettava anturi T5 keräimen paluuputkeen tarkan energiamittauksen varmistamiseksi.



- Jos analoginen Grundfos (tyyppi VFS) virtausmittari on asennettu (T5 & T6), valitse "GSD". Virtauksen arvon voi lukea valikossa "Testi". (katso 3.2)
- Katso asennusohjeesta lisätietoa liittämisestä.

▶ Huolto	
Aika ja päivämäärä	
Järjest	
Lisä pois	
Lasiputkikeräinei	ei
Suojaustoiminto	
Virtaus mittausei	GSD
Virtaus (I/min)	-

#### Virtauksen valvonta

Järjestelmän virtausta valvotaan vaikka virtausmittaria ei ole asennettu. Aurinkokeräimen ja säiliön välistä lämpötilaeroa käytetään virtausongelman tunnistamiseen. Jos on yli 60 °C yli 30 minuutin ajan, se tulkitaan virtausongelmaksi. Jos virtausmittari on asennettu eikä virtausta ole havaittu 10 minuutin kuluessa siitä, kun pumppu on käynnistetty, ilmaistaan virtausvika. Jos 60 °C/30 min-kriteeri täyttyy, ohjaus pysäytetään ja näyttöön tulee vikailmoitus. Mutta jos virtausmittari ilmaisee vian, se näytetään näytössä ja ohjaus pysyy käynnissä.

#### Tehdasasetus



- Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, valitse rivi "Tehdas asetuksetei" ja aktivoi valinta painamalla ►. Valitse sitten "kyllä" (+)-painikkeilla.
- Siirry päävalikkoon painamalla muutaman kerran

## Nollaa käyntiaika

♦ Huolto	
Lisä pois	
Lasiputkikeräinei	ei
Suojaustoiminto	
Virtaus mittausei	kyllä
Virtaus (I/min)	10
Tehdas asetuksetei	ei
Käyntia. nollaus ei	ei

- Jos haluat nollata kaikki käyntiajat, aktivoi rivi painamalla
   Valitse sitten "kyllä" (+)-painikkeilla.
- Palaa päävalikkoon painamalla muutaman kerran

#### HUOM!

Tällä toiminnolla nollaat kaikki kokonaiskäyntiajat.

## Aika käyrä lämpö

Huolto	
Lasiputkikeräinei	ei
Suojaustoiminto	
Virtaus mittausei	kyllä
Virtaus (I/min)	10
Tehdas asetuksetei	ei
Käyntia. nollaus ei	ei
Kaavion aika lämp	5 m

- Valitse rivi "Kaavion aika lämp" painamalla (+) tai (-). Aktivoi sitten valinta painamalla ►.
- Ajanjakso muutetaan (+) ja (-)-painikkeilla. (Asetusarvo 1-60 min, tehdasasetus 5 min).
- Siirry päävalikkoon painamalla muutaman kerran

## Aika käyrä käynti



- Valitse rivi "Kaavion aika toim" painamalla (+) tai (-). Aktivoi sitten valinta painamalla ►.
- Ajanjakso muutetaan (+) ja (-)-painikkeilla. (Asetusarvo 1-48 tuntia, tehdasasetus 1 tunti).
- Siirry päävalikkoon painamalla muutaman kerran

## Kalibrointi anturi

Antureiden kalibr	
Anturi T1	0 °C
Anturi T2	0 °C
Anturi T3	0 °C
Anturi T4	0 °C
Anturi T5	0 °C

Tässä alivalikossa voit kalibroida järjestelmän kaikki lämpötilaanturit.

### - HUOM! -

Tarkasta lämpötila kalibroidulla lämpömittarilla ennen säätöä.

(Kalibrointialue -3 °C ... + 3 °C, tehdasasetus 0 °C).

## Priorisoitu säiliö

(Käytettävissä vain järjestelmissä, joissa on kaksi säiliötä (2 ja 3)

Tässä valikossa voit valita, kumpi säiliö on etusijalla kahden säiliön järjestelmässä, 1 vai 2. Jos lataus käynnistyy ei-priorisoituun säiliöön (jos se on kylmempi), lataus vaihdetaan priorisoituun säiliöön, kun ei-priorisoidun säiliön lämpötila saavuttaa saman lämpötilan kuin priorisoidun säiliön. Kun priorisoitu säiliö saavuttaa maksimilämpötilan (asetettu), lataus vaihdetaan ei-priorisoituun säiliöön, joka lämmitetään maksimilämpötilaan.

# Ohjaus

## Järjestelmä

Kun olet valinnut rivin "Järjest", siirry alivalikkoon painamalla

Valittavana on 10 erilaista järjestelmää.

Järjestelmävalinta voidaan tehdä 15 minuutin ajan SCU 10:n jännitteen kytkemisen jälkeen. Sen jälkeen järjestelmä voidaan vaihtaa katkaisemalla jännitteensyöttö ja kytkemällä se uudelleen päälle.

#### Järjestelmä 1

Perusjärjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, aurinkokeräin ja kaksi anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä ta kahdella anturilla (termostaatti-, jäähdytys- tai erotussäätötoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 1	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1

### Järjestelmä 2

Järjestelmä, jossa on kaksi säiliötä, pumppu, vaihtoventtiili, aurinkokeräin ja kolme anturia.



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 2	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1
	Valikko 2.4 [N] Aseta lämp var.2
	Valikko 2.5 [N] dTKäynnis var.2
	Valikko 2.6 [N] dTPysäyt var.2
	Valikko 2.7 [N] Min pyöri.
	pumppu
	Valikko 2.8 [N] Min.lämpöt.
	prior. säiliö

#### Järjestelmä 3

Järjestelmä, jossa on kaksi säiliötä, kaksi pumppua, aurinkokeräin ja kolme anturia.



/alikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
lärjestelmä 3	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1
	Valikko 2.4 [N] Aseta lämp var.2
	Valikko 2.5 [N] dTKäynnis var.2
	Valikko 2.6 [N] dTPysäyt var.2
	Valikko 2.7 [N] Min pyöri.
	pumppu
	Valikko 2.8 [N] Min.lämpöt. prior. säiliö

#### Järjestelmä 4

Järjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, vaihtoventtiili, kaksi aurinkokeräintä (itä/länsi) ja kolme anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaattitai jäähdytystoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 4	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1

#### Järjestelmä 5

Järjestelmä, jossa on säiliö, kaksi pumppua, kaksi aurinkokeräintä (itä/länsi) ja kolme anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaatti- tai jäähdytystoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 5	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1

#### Järjestelmä 6

Järjestelmä, jossa on kaksi säiliötä, kaksi pumppua, aurinkokeräin ja neljä anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaatti- tai jäähdytystoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 6	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1
	Valikko 2.4 [N] Aseta lämp var.2
	Valikko 2.5 [N] dTKäynnis var.2
	Valikko 2.6 [N] dTPysäyt var.2
	Valikko 2.7 [N] Min pyöri.
	pumppu
	Valikko 2.8 [N] Min.lämpöt. prior. säiliö
	Valikko 2.9 [N] Min lämp T3 P3
	Valikko 2.10 [N] Max lämp T4 P3
	Valikko 2.11 [N] Min lämp T4 P3

#### Järjestelmä 7

Järjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, aurinkokeräin ja neljä anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaatti- tai jäähdytystoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 7	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1
	Valikko 2.4 [N] Legionellasuo-
	jaus

#### Järjestelmä 8

Järjestelmä, jossa on säiliö, pumppu, aurinkokeräin, lämmönsiirrin, venttiili ja viisi anturia. Kun säiliön maks. lämpötila on saavutettu, venttiili vaihtaa ulkoiseen piiriin.



Valikko 2.0 [S] Asetukset Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1

Järjestelmä 8 Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1 Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1 Valikko 2.4 [N] Legionellasuojaus

#### Järjestelmä 9

Järjestelmä, jossa on vesivaippainen puukattila, säiliö, pumppu, aurinkokeräin ja kaksi anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä tai kahdella anturilla (termostaatti-, jäähdytys- tai erotussäätötoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 9	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1

#### Järjestelmä 10

Järjestelmä, jossa on vesivaippainen puukattila, säiliö, kaksi pumppua, aurinkokeräin ja kolme anturia. Tähän järjestelmään voit lisätä lisätoiminnon yhdellä anturilla (termostaattitai jäähdytystoiminto).



Valikko 2.0 [S] Asetukset	Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1
Järjestelmä 10	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1

## Valikot

## Esimerkki valikkopuusta Järjestelmässä 6.

## Valikko 0 [N] Informaatio

Valikko 1 [N] Huolto

Valikko 1.1 [N] Suomi

Valikko 1.2 [N] Aika ja päivämäärä	Valikko 1.2.1 [N] Päivä
	Valikko 1.2.2 [N] Kuukausi
	Valikko 1.2.3 [N] Vuosi
Valikko 1.3 [S] Järjest	Valikko 1.3.1 [S] Järjest 6
Valikko 1.4 [S] Lisä pois	Valikko 1.4.1 [S] Off
	Valikko 1.4.2 [S] external heat
	Valikko 1.4.3 [S] cooling
	Valikko 1.4.4 [S] diffcontrol
Valikko 1.5 [S] Lasiputkikeräinei	
Valikko 1.6 [S] Suojaustoiminto	Valikko 1.6.1 [S] Lämp kiehunta
	Valikko 1.6.2 [S] Jäähdytys keräinpois
	Valikko 1.6.3 [S] Jä. var. käynnispois
	Valikko 1.6.4 [S] Jä. var. pysäyt pois
	Valikko 1.6.5 [S] Neste
Valikko 1.7 [S] Virtaus mittausei	
Valikko 1.8 [S] Virtaus (l/min)	
Valikko 1.9 [S] Tehdas asetuksetei	
Valikko 1.10 [N] Käyntia. nollaus ei	
Valikko 1.11 [N] Kaavion aika lämp	
Valikko 1.12 [N] Kaavion aika toim	
Valikko 1.13 [S] Antureiden kalibr	Valikko 1.13.1 [S] Anturi T1
	Valikko 1.13.2 [S] Anturi T2
	Valikko 1.13.3 [S] Anturi T3
	Valikko 1.13.4 [S] Anturi T4
	Valikko 1.13.5 [S] Anturi T5
Valikko 1.14 [S] °C / °F	
Valikko 1.15 [S] Pumppu P1	
Valikko 1.16 [S] Pumppu P2	
Valikko 1.17 [S] GDS1 NC	
Valikko 1.18 [S] GDS2 NC	

N Normaalivalikot

#### S Huoltovalikot

Valikko 2.0 [S] As	etukset Valikko 2.1 [N] Aseta lämp var.1	
	Valikko 2.2 [N] dTKäynnis var.1	
	Valikko 2.3 [N] dTPysäyt var.1	
	Valikko 2.4 [N] Aseta lämp var.2	
	Valikko 2.5 [N] dTKäynnis var.2	
	Valikko 2.6 [N] dTPysäyt var.2	
	Valikko 2.7 [N] Min pyöri. pumppu	
	Valikko 2.8 [N] Max lämp T3 P3	
	Valikko 2.9 [N] Min lämp T3 P3	
	Valikko 2.10 [N] Max lämp T4 P3	
	Valikko 2.11 [N] Min lämp T4 P3	
Valikko 3.0 [S] To	iminnot Valikko 3.1 [N] Automaatti	
	Valikko 3.2 [N] Pois	
	Valikko 3.3 [S] Testi	Valikko 3.3.1 [S] Pumppu 1
		Valikko 3.3.2 [S] Pumppu 2
Valikko 4.0 [N] Kä	yntiaika	
h	Valikko 4.1 [N] Toiminnot	
	Valikko 4.2 [N] dT	
	Valikko 4.3 [N] Teho	
	Valikko 4.4 [N] Energia	
	Valikko 4.5 [N] SD Kortti poista	
Valikko 5.0 [N] Lär	npötilat Valikko 5.1 [N] Keräin1	
ι	Valikko 5.2 [N] Säiliö1 alaosa	
	Valikko 5.3 [N] Säiliö yläosa	
	Valikko 5.4 [N] Säiliö2	

# Toimenpiteet käyttöhäiriöiden yhteydessä

## HUOM!

Huollot täytyy tehdä pätevän sähköasentajan valvonnassa.

Katkaise jännitteensyöttö ennen töiden aloitusta.

## Vianetsintä

Jos käyttöhäiriö ei näy näytössä, noudata seuraavia vinkkejä:

- Talon ryhmä- tai päävarokkeet.
- Talon vikavirtakytkin.
- SCU 10 varoke.

# Komponentit

# Komponenttien sijainti



## Komponenttiluettelo

- 1 Liitinrima, syöttö
- 2 Liitinrima, pumput
- 3 Liitinrimat, anturit

# Mitat

MitatSCU 10



# Sähkökytkentäkaavio



# Tekniset tiedot

Ympäristön lämpötila	0 °C - 50 °C	
Kotelointiluokka	IP 20	
Varoke	4A 250 VAC (5x20 mm)	
Syöttöjännite	230 VAC +/-10 % 50 Hz	
Lähdöt		
P1 (pyörimisnopeusohjattu pumppu):	Triakki 0,5A 230 VAC	
P2 (Venttiili tai pyörimisnopeusohjattu pumppu valitusta järjestelmästä	Triakki 0,5A 230 VAC	
riippuen):		
P3 (Ekstra, lisälämpö, jäähdytys)	Rele 0,5A 230 VAC	
Tulot		
T1 (Keräin 1)	Pt1000	
T2 (Säiliö 1)	Pt1000	
T3 (Ohjaa lisätoimintoa)	Pt1000	
T4 (Lisätoiminto, Säiliö 2, Keräin 2)	Pt1000, Pt1000	
T5 (Paluu keräimestä)	Impulssityyppi	
T6 (Virtausmittari energiamittaukseen)	Grundfos (VTS)	
Mukana toimitetut anturit		
1 Keräimen anturi	Pt1000 (1,5 m 180 °C)	
3 Säiliön anturi	Pt1000 (3 m 105 °C)	
Ohjelmistoversio	Näytetään käynnistyksen yhteydessä.	

Pt1000-anturin resistanssiarvo: (mitataan ohmimittarilla anturi irtikytkettynä)

-10 °C         960 ohm         60 °C         1232 ohm           0 °C         1000 ohm         70 °C         1271 ohm           10 °C         1039 ohm         80 °C         1309 ohm           20 °C         1077 ohm         90 °C         1247 ohm				
0 °C 1000 ohm 70 °C 1271 ohm 10 °C 1039 ohm 80 °C 1309 ohm 20 °C 1077 ohm 00 °C 1347 ohm	-10 °C	) ohm	60 °C	1232 ohm
10 °C 1039 ohm 80 °C 1309 ohm	0 °C	00 ohm	70 °C	1271 ohm
20 °C 1077 chm 00 °C 1247 chm	10 °C	39 ohm	80 °C	1309 ohm
	20 °C	77 ohm	90 °C	1347 ohm
30 °C 1116 ohm 100 °C 1385 ohm	30 °C	16 ohm	100 °C	1385 ohm
40 °C 1155 ohm 120 °C 1461 ohm	40 °C	55 ohm	120 °C	1461 ohm
50 °C 1194 ohm 140 °C 1535 ohm	50 °C	94 ohm	140 °C	1535 ohm

# Erillinen varuste-erä, sisältyy toimitukseen

## Lämpötilan anturi

1 kpl korkealämpötila-antureita (punainen)

3 kpl matalalämpötila-antureita (harmaa)

KAUKORA OY Tuotekatu 11 21200 Raisio